

Содержание

1. Введение
2. Технические параметры
3. Меры предосторожности
4. Руководство по эксплуатации
5. Возможные неполадки и способы их устранения
6. Гарантийные обязательства

Введение

Данный аттракцион - детская электромеханическая качалка предназначен для коммерческого использования. Включается при помощи жетоноприемника, монетоприемника, купюроприемника.

Внимание
аттракцион поставляется в комплекте с жетоноприемником, жетоны в комплект не входят.

Принцип действия

После того как был опущен жетон в жетоноприемник, включается музыка и начинает вращаться электродвигатель, по средством шкивов и ремней, аппарат начинает качаться взад и вперед, верх и вниз, радиус отклонения не больше 15%. Создается эффект качания.

Корпус аттракциона выполнен из прочного пластика яркой окраски Встроен замок жетоноприемника, пульта управления, отдел для сбора жетонов.

Установлены резиновые упоры и колесики для удобной фиксации и перемещения.

Технические параметры:

- Напряжение: AC 220V**
- Мощность двигателя: 180 Вт**
- Частота вращений: 18 в мин.**
- Максимальная нагрузка: 40 кг.**
- Музыкальное сопровождение**
- Время работы регулируется от 1 до 5 мин.**
- Вход USB для воспроизведения своего муз. сопровождения**
- Счетчик жетонов**
- Средний вес 50 кг.**
- Средний объем в упаковке 1 м3**
- Сфера использования: для детей от 3 до 7 лет.**

Предназначен для установки в детских развлекательных комплексах, детских игровых комнатах, детских кафе, детских отделов супермаркетов и др. Можно устанавливать на улице.

Меры предосторожности:

Заземление аттракциона
аттракцион должен подключаться к рабочей розетке с тремя отверстиями, либо розетка евро стандарт

Во время отсутствия рабочего персонала в помещении электропитание должно быть обязательно отключено.

Во время профилактики либо ремонта напряжение должно быть отключено, вилка вынута из розетки

Дети не должны садиться и спускаться с аттракциона пока не прекратит работу.
Содержите аттракцион в чистоте.

Руководство по эксплуатации

Подключите питание к аттракциону (220V).
Нажмите кнопку «ON» на блоке управления. На блоке управления должен загореться светодиод. Аттракцион готов к работе. Извлеките жетоноприемник из аттракциона для настройки.

Настройте жетоноприемник



Вставляем эталон жетона в (Обойму для эталона). Одной рукой оттягивайте обойму датчика, другой рукой вставляйте эталон монеты или жетона которые будете использовать.



Проверяем на срабатывание, кидаем жетон, в аттракцион должен подать звуковой сигнал, и начать работу. Нужно проверить на уверенное срабатывание несколько раз, прежде чем закончить настройку полностью.

Если срабатывание не происходит, или срабатывает через раз. Нужно произвести более тонкую настройку. Отрегулируйте чувствительность датчика.

Бросаем монету или жетон, и начинаем подкручивать примерно по 10-20 градусов, в ту или другую сторону (подкрутили бросили жетон, и так до срабатывание). Регулировка продолжается до срабатывания жетона

Опустите жетон в жетоноприёмник, аттракцион начинает работу. Аттракцион прекращает движение после отработанного времени. Время работы может быть установлено от 1 до 5 минут кнопками на блоке управления. Настройте уровень звука и тембра. Аппарат работает стабильно. Настройте уровень звука и тембра. Затем запомните или сфотографируйте показания счетчика жетонов для дальнейшего контроля. Установите равно аттракцион с помощью регулирующих упоров. При работе аттракцион должен плавно работать и не издавать посторонних звуков.

блок управления



Обслуживание

При первом запуске и в дальнейшем

проверьте натяжения ремней, при нажатии на ремень, ремень должен натягиваться максимум на 1-1,5 см., если прогибается больше, подтяните.
Не перетягивайте ремень, это уменьшает срок его службы.

В дальнейшем делайте эту операцию раз в 6 месяцев. При интенсивном использовании аттракциона желательно проводить проверки чаще

Раз в год смазывайте подшипники привода. При интенсивном использовании делайте это чаще.

Возможные неполадки и способы их устранения

Электрическая часть

Аттракцион не запускается
Аттракцион запускается, срабатывает музыка, двигатель не слышно. Качалка не двигается.

Проверить и устранить

- Проверить поступление электропитания.
- Проверить предохранитель в блоке управления
- Проверить работу жетоноприемника, нужно переключить кнопку в тестовый режим, на жетоноприемнике. Перенастроить эталон.
- Проверить состояние проводов внутри аттракциона

Механическая часть

- Аттракцион запускается, играет музыкальное сопровождение, слышно, что работает двигатель, но качалка не двигается
- Аттракцион двигается, но когда садится ребенок, перестает двигаться.
- Аттракцион работает, но издает звуки либо свист
- Двигатель перегревается и выдает сильный запах

Проверить и устранить

- Проверить шкивы и натяжение ремня. Возможно перетянут ремень.
- В шкивы что то попало и мешает провернуть двигатель .
- Износился ремень и проскальзывает .

Гарантийные обязательства

Гарантия 12 месяцев распространяется на все электрические части.